

Bruk og rengjøring Baderomsmøbler.



- Tenfors takker deg for at du har valgt å vise oss tillit ved å kjøpe dette møbelet.
- Denne veiledningen er utarbeidet for å ivareta brukerens sikkerhet samt sikre riktig bruk og vedlikehold av baderomsmøbelet. Les den nøye før bruk og rengjøring.
- Møbelet oppfyller alle gjeldende europeiske direktiver og standarder.
- Følg instruksjonene i veiledningen nøye når delene som leveres separat, skal monteres.
- Ekspansjonsskruer følger med for å feste møbelet til veggen.
- Brukeren er ansvarlig for å ha materialene som kreves for å rengjøre møbelet.



Denne veiledningen skal oppbevares på et trygt sted og være tilgjengelig ved behov. Stabiliteten og kapasiteten til Tenfors-produktene garanteres bare når disse instruksjonene følges.

Tenfors-produkter er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk møbelet utendørs. Baderomsmøbelet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for.



Unngå å trekke i, slå på, sitte på eller klatre på møbelet, hyllene eller skuffene. Ikke heng i dører eller skuffer. Hvis møbelet må flyttes, skal det løftes. Ikke trekk gjenstander over gulvet; løft dem. Vær forsiktig med glass- og speilkomponenter. Ikke åpne flere dører eller skuffer samtidig.



Møbelet må ikke utsettes for direkte sollys, da dette over tid kan føre til fargeendringer eller redusert glans.

Ikke utsett tremøbler for ekstreme temperaturer eller endringer i luftfuktigheten ved å plassere dem nær radiatorer, utløp fra klimaanlegg eller luftfuktere. Ikke plasser møbelet nær en varmekilde med temperatur over 45 °C, da sterk varme kan føre til svelling, delaminering, vridning eller redusert glans.



Plasser alltid et beskyttende underlag mellom overflaten og elektriske apparater som hårføner, strykejern osv.

Unngå at møbeldeler kommer i langvarig kontakt med vann. Husk å tørke bort eventuelle vannrester etter hver bruk.

Rengjøring og vedlikehold: Det anbefales å rengjøre møbelet med et nøytralt rengjøringsmiddel fortynnet med 50 % vann, og deretter straks tørke med en myk klut. Ikke bruk alkohol- eller løsemiddelbaserte produkter eller produkter som kan inneholde slipende stoffer (acetone, ammoniakk, trikloretylen, klor, kaustisk soda, saltsyre, tynner, industrisprit osv.). Denne typen materialer må heller ikke oppbevares i møbelet.

Treets individuelle egenskaper og naturlige variasjoner gjør hvert treprodukt unikt. Følg rådene for å sikre at produktene holder seg i samme stand som på dag én i mange år.

Tenfors bruker materialer av høy kvalitet i produksjonen av sine tremøbler. Ettersom tre er et naturmateriale som påvirkes av store temperatur- og fuktighetsendringer, kan det over tid oppstå små endringer i størrelse eller spenning, for eksempel sprekker.

Endt levetid: Tenfors gjør sitt ytterste for at produktene skal få lang levetid. Det tilbys kundeservice og reservedeler for å bidra til å forlenge levetiden.

Komponentene er nøye valgt slik at de er enkle å identifisere og gjenvinne. Delene i Tenfors-produktene kan sorteres etter materiale (aluminium, stål, plast, tre osv.) for korrekt gjenvinning hos et godkjent avfallsselskap eller ved levering til en gjenvinningsstasjon.

Garantien dekker ikke feil bruk: Denne dokumentasjonen er kun veiledende. Kontakt forhandleren hvis du har spørsmål om montering eller rengjøring av møbelet. Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar som oppstår som følge av feil bruk av produktet.