TENFORS

Speil med Bi-LED og antidugg

Bruksanvisning for Nova, Celeste, Oval, Aurelia og Verona (rund og firkantet).

Belysning
Strømsymbol

Antidugg
Bølgesymbol

Slå lyset på og av

Trykk kort på lysknappen for å slå på lyset. Knappen lyser hvitt når lyset er på, og blått når det er av. Når du har valgt lysfarge, venter du fem sekunder før du trykker kort for å slå av lyset.

Bytt lysfarge

Trykk kort på lysknappen innen fem sekunder etter at du har slått på lyset. Trykk kort igjen for å bytte til neste lysfarge. Når du har valgt lysfarge, venter du fem sekunder slik at innstillingen lagres.

6000 K	4000 K	3000 K
Kaldt lys	Nøytralt lys	Varmt lys

Juster lysstyrken

Hold fingeren på lysknappen mens lyset er på. Slipp når lyset har ønsket styrke.

Bruk antiduggfunksjonen

Trykk på knappen med bølgesymbolet for å slå på antiduggfunksjonen. Trykk igjen for å slå den av. Antiduggfunksjonen virker også når lyset er av.